

dekozijnenman.com

MEETINSTRUCTIE 6-VAKS KOZIJN VAST GLAS "MODEL - G"

De juiste maat opnemen RENOVATIE:

- Altijd van buitenuit gezien de kozijnmaten opmeten
- Meet breedte A tussen de muren +/- 10mm*
- Meet hoogte B tussen de muren +/- 5mm**
- Meet breedte C tussen bovendorpel en kalf (sponningmaat)

De juiste maat opnemen NIEUWBOUW:

- Altijd van buitenuit gezien de kozijnmaten opmeten
- Meet breedte A tussen de (toekomstige) muren
- Meet hoogte B tussen de (toekomstige) muren
- Meet hoogte C tussen bovendorpel en kalf (sponningmaat)

* LET OP! Bij het vervangen van een bestaand kozijn (renovatie) dient u voor de breedte A 10mm van de totale breedte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een breedte van bijvoorbeeld 2000mm wordt dan dus 1990mm breed!

** LET OP! Bij het vervangen van een bestaand kozijn (renovatie) dient u voor de hoogte B 5mm van de totale hoogte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een hoogte van bijvoorbeeld 1000mm wordt dan dus 995mm hoog!

