

dekozijnenman.frl

MEETINSTRUCTIE BUITENDEURKOZIJN / ACHTERDEURKOZIJN

De juiste maat opnemen RENOVATIE:

- Altijd van buitenuit gezien de kozijnmaten opmeten
- Meet breedte A tussen de de muren +/- 10mm*
- Meet hoogte B tussen de muren +/- 5mm**

De juiste maat opnemen NIEUWBOUW:

- Ga altijd uit van de breedte en hoogte van de deur!
- Meet voor kozijnbreedte A: breedte deur + 105mm
- Meet voor kozijnhoogte B: hoogte deur + 105mm

bijv. als b x h van deur = 930 x 2120, vul dan in:
1035 x 2225mm

* LET OP! Bij het vervangen van een bestaand kozijn (renovatie) dient u voor de breedte 10mm van de totale breedte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een breedte van bijvoorbeeld 2000mm wordt dan dus 1990mm breed!

** LET OP! Bij het vervangen van een bestaand kozijn (renovatie) dient u voor de hoogte 5mm van de totale hoogte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een hoogte van bijvoorbeeld 1000mm wordt dan dus 995mm hoog!

