

dekozijnenman.com

TECHNISCHE TEKENING RAAM

De juiste maat opnemen raam

- Altijd van buitenuit gezien de maten opnemen
- Meet voor breedte -A- de sponningmaat tussen de kozijnstijlen en trek er 5mm van af
- Meet voor hoogte -B- de sponningmaat tussen de bovendorpel en onderdorpel en trek er 5mm van af
- Geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie

