

dekozijnenman.frl

MEETINSTRUCTIE ACHTERDEURKOZIJN MET BOVENLICHT

De juiste maat opnemen **RENOVATIE:**

- Altijd van buitenuit gezien de kozijnmaten opmeten
- Meet breedte A +/- 10mm*
- Meet hoogte B +/- 5mm**
- Meet hoogte C (sponningmaat) tussen onderdorpel en kalf
OF meet de hoogte van de bestaande deur + 5mm

De juiste maat opnemen **NIEUWBOUW:**

- Altijd van buitenuit gezien de kozijnmaten opmeten
- Ga voor breedte A en hoogte C uit van de deurmaat!
- Meet voor breedte A: breedte deur + 105mm
- Meet hoogte B: buitenwerkse maat +/- 5mm
- Meet voor hoogte C: hoogte deur + 5mm

voorbeeld: als b x h van deur = 930 x 2115, vul dan in:

Breedte A: $930 + 105 = 1035\text{mm}$

Hoogte C = $2115 + 5 = 2120\text{mm}$

* LET OP! Bij het vervangen van een bestaand kozijn (renovatie) dient u voor de breedte A 10mm van de totale breedte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een breedte van bijvoorbeeld 2000mm wordt dan dus 1990mm breed!

** LET OP! Bij het vervangen van een bestaand kozijn (renovatie) dient u voor de hoogte 5mm van de totale hoogte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een hoogte van bijvoorbeeld 1000mm wordt dan dus 995mm hoog!

